



SICHERHEITSHINWEISE

-  • Vor allen Arbeiten am Gerät die Spannungszufuhr unterbrechen !
Alle Arbeiten an spannungsführenden Teilen müssen fachgerecht nach den landesüblichen Installationsvorschriften und Anschlussbedingungen durchgeführt werden. (z.B. -VDE 0100, -ÖVE-EN1, -SEV 1000)
-  • Nicht direkt in die Lichtquelle schauen. Ihre Augen könnten Schaden nehmen.
-  • Beim Wechsel der LED-Lampe muss die elektrische Zuleitung spannungsfrei sein.
Daher als Erstes: Strom abschalten / Netzstecker ziehen und Spannungsfreiheit mit einem Spannungsprüfer überprüfen.
-  • Lassen Sie das LED-Leuchtmittel vollständig abkühlen bevor Sie das Leuchtmittel wechseln.
-  • Berühren Sie nicht den Außenring der LED-Leuchte, dieser kann sehr heiß werden.
-  • Zulässiges Leuchtmittel:
Leistung: **max. 7 Watt LED** (keine Glühlampe, keine Energiesparlampe zulässig)
Spannung: **230/240 V, 50/60 Hz**
zusätzliche Daten bezüglich der verwendeten LED-Leuchte sind auf der mitgelieferten Verpackung ersichtlich.
-  • Nach dem Wechsel das defekte LED-Leuchtmittel bitte korrekt entsorgen.

Schill GmbH & Co.KG
D-70734 Fellbach
Bruckstr. 44
Tel. 0711 / 57 88 07-0
Fax 0711 / 57 88 07-44

e-mail: info@schill.de
www.schill.de